

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 1 из 11
Разработали: специалист по ОТ Жиганова Ю.А. _____ начальник отдела информационной и кадровой безопасности Никитин А.В. _____	Согласовано: ЗГД по правовым вопросам Горевой Е.Д. _____ руководитель СОТ, ГО и ЧС Шамардина Ю.А. _____	Утвердил: ВРИО генерального директора Сиделин А.И. _____
<i>Введена в действие: 01.03.2022г</i>		

Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»

Содержание

1 Назначение.....	2
2 Сфера действия.....	2
3 Термины, определения и сокращения.....	2
4 Ответственность и полномочия.....	2
5 Описание. Последовательность безопасного выполнения мероприятий.....	2
5.1 Требования при въезде, осмотре, выезде автомобилей.....	2
5.2. Требования пожарной безопасности к содержанию и укомплектованности автотранспорта, въезжающего на территорию площадок АО «КОНТИ-РУС».....	3
5.3 Требования безопасности к автомобилям, используемым для перевозки опасных грузов....	4
5.4 Требования безопасности к техническому состоянию транспортных средств.....	5
5.5 Действия водителей при нахождении на территории и передвижении по площадкам предприятия.....	5
5.6 Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.....	5
5.7 Действия водителей в аварийных ситуациях.....	7
6 Перечень документации.....	8
7 Приложения.....	9
7.1 Акт о повреждении имущества.....	9
8 Лист изменений.....	10
9 Лист ознакомлений.....	11

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 2 из 11

1 Назначение

1.1 Настоящая инструкция является локальным актом, устанавливающим порядок и обязательное выполнение требований безопасного выполнения мероприятий водителями автотранспорта, въезжающего и выезжающего с территории площадок АО «КОНТИ-РУС».

2 Сфера действия

2.1 Настоящая инструкция распространяется на персонал, работающий в следующих подразделениях, находящихся на предприятии:

- персонал охраны (КПП, расположенные на обеих производственных площадках ККФ № 1 и ККФ № 2);
- менеджеров по транспорту транспортного обеспечения хозяйственного отдела;
- работников склада сырья, осуществляющих ППР;
- работников склада готовой продукции, осуществляющих ППР;
- работников склада материалов, осуществляющих ППР.

3 Термины, определения и сокращения

КПП □ контрольно-пропускной пункт охраны.

ППР □ погрузочно-разгрузочные работы.

ККФ □ Курская кондитерская фабрика.

4 Ответственность и полномочия

4.1 Ответственность за выполнение требований безопасности при въезде, контроле и выезде автотранспорта несет персонал охраны.

4.2 Ответственность за передвижение по территории предприятия автотранспортных средств в соответствии с правилами дорожного движения несут водители этих транспортных средств.

4.3 За наличие необходимых дорожных знаков, планов движения, дорожной разметки на территории площадок ККФ № 1 и ККФ № 2 несут лица, назначенные приказами по предприятию.

4.4 Ответственность за техническое состояние автотранспортных средств предприятия несут лица, назначенные приказами по предприятию.

4.5 Ответственность за техническое состояние автотранспортных средств сторонних организаций несут руководители этих организаций.

5 Описание. Последовательность безопасного выполнения мероприятий

5.1 Требования при въезде, осмотре, выезде автомобилей

5.1.1 Въезд и выезд с территории АО «КОНТИ-РУС» осуществляется после полного открытия въездных ворот. При механическом повреждении въездных ворот ответственность и затраты по их восстановлению несет лицо, по чьей вине оно совершено (например, движение автомобиля при не полностью открытых воротах и т.д.).

5.1.2 При въезде и выезде с территории АО «КОНТИ-РУС», остановке (стоянке) автомобиля, водитель, оставляя транспортное средство, должен принять меры против его самопроизвольного движения.

5.1.3 При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса специальные упоры (башмаки)

5.1.4 Перед пуском двигателя автомобиля необходимо убедиться, что он заторможен

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 3 из 11

стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение

5.1.5 Перед въездом и выездом с территории водитель обязан остановить автотранспорт у знака **СТОП** и предоставить автомашину (кабину, салон, спальное помещение, сидение водителя, боковые двери) к осмотру сотруднику охраны, представив необходимые документы: путевой лист, накладные на груз, документы, удостоверяющие личность водителя, документы на автомашину.

При подозрении у сотрудников охраны на ввоз (вывоз) спиртных напитков, наркотических и взрывчатых веществ, водитель обязан предоставить по просьбе сотрудника охраны к осмотру личные вещи, находящиеся в салоне, коробке, ящике, а в исключительном случае и личный осмотр водителя и лица, сопровождающего данный груз.

В случае обнаружения ответственными должностными лицами АО «КОНТИ-РУС» (работниками охраны) в кузове автомобиля грузов, препятствующих безопасному выполнению разгрузочных работ, работы не начинать до момента устранения несоответствия лицом, ответственным за организацию перевозки грузов (перевозчиком).

5.1.6 Выйдя из кабины, водитель не должен препятствовать проведению осмотра сотрудником охраны. Лицо, сопровождающее груз (экспедитор), обязательно должно быть вписано в путевой лист. Документы, относящиеся к характеристике данного груза, должны быть оформлены на это лицо.

5.1.7 По прибытии на территорию площадок АО «КОНТИ-РУС» водителю необходимо ознакомиться с данной инструкцией, со схемой движения транспорта по территории, с местом разгрузки (погрузки) готовой продукции, сырья и других материальных ценностей.

5.1.8 Скорость движения автомобиля по территории не должна превышать 20 км/ч.

5.1.9 Перед размещением автомобиля на месте стоянки водитель должен убедиться в отсутствии утечки (протекания) топлива, масла, охлаждающей жидкости.

5.2. Требования пожарной безопасности к содержанию и укомплектованности автотранспорта, въезжающего на территорию площадок АО «КОНТИ-РУС»

5.2.1 Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем 1 порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на автомобилях и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 т до 7,5 т □2 аналогичными огнетушителями.

5.2.2 Автомобили для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т оснащаются двумя порошковыми, газовыми или с зарядом на водной основе огнетушителями, каждый из которых должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара не менее 2А и 70В. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.

5.2.3 На автомобилях допускается только огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность и транспортную тряску. Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне Т° от минус 30°С до плюс 50°С и быть рекомендованы изготовителем для применения на автомобилях.

5.2.4 Допускается применять на автомобилях углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже, чем класс пожара обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В. При этом размещение огнетушителей на автомобиле должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50°С.

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 4 из 11

5.2.5 Автомобили, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.

5.2.6 В грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой в кузове. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).

5.2.7 Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.

5.2.8 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

5.3 Требования безопасности к автомобилям, используемым для перевозки опасных грузов.

5.3.1 Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы металлической цепочкой для заземления с касанием земли на длине 200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке.

5.3.2 Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны бампер, в достаточной степени предохраняющий от ударов.

5.3.3 Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь следующий исправный инструмент и оборудование:

- набор ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного средства;
- огнетушители, лопату и необходимый запас песка для тушения пожара;
- не менее одного противооткатного упора на каждое транспортное средство, размеры упора должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес;
- два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого цвета и должны быть сконструированы таким образом, чтобы их использование не могло вызвать воспламенение перевозимых грузов;
- в случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транспортного средства неисправны, должны устанавливаться фонари оранжевого цвета: один перед транспортным средством на расстоянии примерно 10 м; другой позади транспортного средства на расстоянии примерно 10 м;

- аптечку и средства нейтрализации перевозимых опасных веществ.

5.3.4 Транспортные средства должны оборудоваться номерными, опознавательными знаками и другими обозначениями в соответствии с требованиями, предусмотренными разд. 2.8. «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» и «Правил дорожного движения».

5.3.5 Выхлопная труба должна быть выведена под радиатор и оборудована исправным искрогасителем. На время слива автомобиль (цистерна) должен быть подключен к заземляющему устройству.

5.3.6 Персонал, сопровождающий транспортное средство, перевозящее опасный груз, обязан иметь свидетельство, удостоверяющее их право на сопровождение опасных грузов по данному маршруту. Свидетельство действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность сопровождающего.

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 5 из 11

5.3.7 Запрещается въезд транспортного средства в следующих случаях:

- отсутствует перечень, указанный в п. 5.3.3;
- выявлена не герметичность в топливной системе, системе охлаждения, системе смазки двигателя;
- неисправна система тормозов и выпуска отработанных газов;
- отсутствуют приваренные скобы на автоцистернах для обслуживания верхнего люка.

5.4 Требования безопасности к техническому состоянию транспортных средств

5.4.1 Техническое состояние транспортных средств должно отвечать Правилам технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, Правилам дорожного движения РФ, Санитарным правилам по гигиене труда водителей автомобилей, инструкциям заводов-изготовителей, а также Правилам охраны труда на автомобильном транспорте.

5.4.2 Системы питания, смазки и охлаждения должны быть исправными и не иметь течи топлива, масла, антифриза, воды.

5.4.3 Въезд технически неисправного автотранспорта (протекание смазки, топлива, масла, антифриза, воды) на территорию АО «КОНТИ-РУС» **запрещен**.

5.4.4 В случае загрязнения дорожного покрытия территории АО «КОНТИ-РУС» путем пролива различных жидкостей (протекание смазки, топлива, масла, антифриза и т.п.) водитель самостоятельно должен устранить данный инцидент, путем посыпки песком мест возможного образования загрязнения. Загрязненный песок, по выезду, водитель должен собрать и вывезти самостоятельно.

5.4.5 Места въезда автотранспортных средств оборудованы ящиком с песком, лопатой, ведром и веником (метлой).

5.4.6 При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю запрещается:

- резко трогать транспортное средство с места;
- резко тормозить;
- двигаться с выключенным сцеплением и двигателем;
- пользоваться открытым пламенем;
- оставлять транспортное средство без.

5.4.7 Запрещается на транспортном средстве, перевозящем опасный груз, одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-транспортной документации, а также посторонних лиц.

5.5 Действия водителей при нахождении на территории и передвижении по площадкам предприятия

5.5.1 Водитель обязан знать и соблюдать следующие меры, исключая возможные воздействие на него опасных и вредных производственных факторов:

- придерживаться норм, правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, правил дорожного движения;
- немедленно сообщать охране, своему непосредственному руководителю о несчастном случае, авариях, о признаках заболевания, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью людей;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем;
- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях;
- не находиться в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, не распивать спиртные напитки на территории АО «КОНТИ-РУС»;

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 6 из 11

- не пользоваться открытым огнем.
- водители автомобилей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС» обязаны соблюдать правила личной гигиены. Посещать туалеты, расположенные вблизи выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

5.5.2 Курение на территории АО «КОНТИ-РУС» разрешается только в специально отведенных для этого местах (оборудованных табличкой «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ»), курить в автомобиле на территории АО «КОНТИ-РУС» запрещено.

5.5.3 При передвижении по территории АО «КОНТИ-РУС»:

- ходить только по пешеходным дорожкам и тротуарам;
- переходить автомобильные дороги только в установленных местах;
- выходить из автомобиля или из здания, только убедившись в отсутствии движущегося автотранспорта.

5.5.4 В случае повреждения въездных ворот, оградительных конструкций и нанесения другого материального ущерба предприятию, водителем автомобиля пишется объяснительная записка на имя генерального директора АО «КОНТИ-РУС», а работником охраны составляется Акт о повреждении имущества (Приложение № 1) для принятия мер к возмещению причиненного ущерба.

5.5.5 На территории производственных площадок АО «КОНТИ-РУС» запрещается:

- осуществлять движение при въезде или выезде с территории АО «КОНТИ-РУС» до полного открытия въездных ворот.

- ввозить (вывозить), употреблять, распространять на территории АО «КОНТИ-РУС» спиртные напитки, наркотические, взрывчатые и химические вещества, оружие, газовые горелки, плитки работающие на жидком и газообразном топливе.

- выбрасывать мусор на территории АО «КОНТИ-РУС» (использованные пломбы, пищевые отходы, промасленную ветошь, промасленный песок).

- оставлять включенным двигатель во время стоянки, погрузки и разгрузки груза.

- оставлять машину без установленных под колеса башмаков, постановки на стояночный тормоз.

- использовать вместо штатных противооткатных упоров под стоящий автомобиль случайные предметы: камни, булыжники и др.

- отлучаться от автомобиля, находящегося на территории АО «КОНТИ-РУС», независимо от того, находится ли он под погрузкой или разгрузкой.

- провозить на территорию посторонних лиц, не указанных в сопроводительных документах.

- производить ремонт автомобиля, заправку топливом, шиномонтажные работы, применять открытый огонь.

- применять газовый баллон с плитой для приготовления пищи или имеющиеся другие плиты, создающие открытый источник пламени.

- проводить мойку (уборку) автомобиля на территории АО «КОНТИ-РУС».

- перекрывать автомобилем проезд, создавая аварийные ситуации, на пути следования, либо на пути эвакуации работников.

- срывать лично пломбу с автомобиля, прибывшего с готовой продукцией, а также пломбировать самому автомобиль после окончания погрузки.

- находиться на территории с оружием.

- заходить в склады и другие производственные помещения без какой-либо надобности (допускается только в связи с получением/отпуском продукции исключение - водитель-экспедитор).

- вести сбор, передачу и распространение информации, связанной с производственной

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 7 из 11

деятельностью, отпуском/получением готовой продукции, сырья, и иной конфиденциальной информации АО «КОНТИ-РУС».

- самовольно отклоняться на автомобиле от маршрута движения по территории АО «КОНТИ-РУС», указанного охраной.

- перевозить груз в неисправной таре.

- хранить и перевозить в кабине и кузове, бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся вещества.

- проходить между машинами, оборудованием там, где нет проходов, а также по сложенному материалу, деталям, заготовкам. Ходить необходимо только по предусмотренным проходам.

- находиться, проходить под поднятым или перемещаемым грузом.

- оставлять автомобиль без присмотра, с работающим двигателем, даже на короткое время.

5.6 Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ

5.6.1 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ответственного работника АО «КОНТИ-РУС», назначаемого приказом генерального директора предприятия. Если при погрузке и разгрузке возникает опасность для работников, выполняющих эти работы, то работник, ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ, должен прекратить работу и принять меры к устранению этой опасности. При разгрузке/погрузке бестарного сырья (цистерны) или во время инспекции бочки с жидкими материалами, водитель обязан использовать предохранительный пояс, прикрепленный к безопасной стойке.

5.6.2 По окончании погрузки (разгрузки) автомобиля осмотреть и убрать рабочее место, проверить размещение груза на транспортном средстве, обеспечивающее его устойчивость

5.6.3 *Не допускается:*

- подавать автомобиль на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет ограждений и колесо отбойного бруса;

- выполнение каких-либо работ по обслуживанию и ремонту автомобиля на территории АО «КОНТИ-РУС»;

- движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом.

5.6.4 Перед подачей автомобиля назад, водитель должен убедиться, что его никто не объезжает, и поблизости нет людей или каких-либо препятствий, при этом подать звуковой сигнал. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) водитель должен требовать, а грузоотправитель обязан выделять одного работника для организации движения автомобиля.

5.6.5 Перед началом движения:

- убрать противоткатные упоры;

- отключить заземляющее устройство;

- убедиться в отсутствии людей на верхней площадке цистерны.

5.6.6 Не разрешается управлять автомобилем при открытых дверях кабины, кузова.

5.7 Действия водителей в аварийных ситуациях

5.7.1 О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории предприятия с Вами, или Вы стали очевидцем несчастного случая немедленно сообщить работникам охраны, ответственному за погрузочно-разгрузочные работы.

5.7.2 При несчастном случае необходимо оказать потерпевшему первую доврачебную помощь.

5.7.3 Сохранить, по возможности, до начала расследования обстановку на месте несчастного случая такой, какой она была в момент его наступления, если это не угрожает

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 8 из 11

жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии. Сообщить работникам охраны, своему непосредственному руководителю и в службу охраны труда предприятия.

5.7.4 В случае ухудшения состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления), о повышении в течение рабочего дня температуры, появлении признаков желудочно-кишечных и иных инфекционных заболеваний, при получении травмы, необходимо уведомить об этом работников охраны, своего непосредственного руководителя и обратиться в медпункт.

5.7.5 На автомобиле, работающем на газовом топливе, при какой-либо неисправности редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного или запорного клапана необходимо закрыть расходные и магистральные вентили.

5.7.6 При возникновении пожара необходимо принять меры по его тушению при помощи имеющихся первичных средств пожаротушения, а также сообщить о возгорании по телефонам:

Курская КФ № 1 (ул. Золотая, д. 13):

- охрана (пост №1) ☐ 30-96; городской ☐73-03-02;
- охрана (пост № 2) ☐30-97;
- старший смены охраны ☐30-95; сотовый ☐8 952 494 35 41;
- для вызова пожарной охраны ☐01 или 112.

Курская КФ № 2 (ул. Магистральная, д. 15):

- охрана КПП производства (пост № 1) ☐42-46;
- охрана КПП (пост № 3) ☐41-46; 73-50-72
- старший смены охраны ☐8 903 633 75 25;
- для вызова пожарной охраны ☐01 или 112.

Департамент логистики:

- охрана КПП логистики (пост № 2) ☐40-70; городской ☐73-50-28;
- старший смены охраны ☐8 915 514 29 79;
- для вызова пожарной охраны ☐01 или 112.

5.7.7 При тушении пожара на автомобиле необходимо соблюдать личную осторожность - при использовании огнетушителя не касаться раструба или надевать рукавицы (во избежание обморожения открытых участков тела, соприкасающихся с раструбом), не подходить близко к очагу возгорания во избежание получения ожогов лица, рук и т.д.

5.7.8 При возгорании одежды на потерпевшем, прежде всего, загасить пламя.

5.7.9 Подручным материалом. При этом нельзя накрывать потерпевшего с головой, чтобы избежать ожога дыхательных путей и отравления токсичными продуктами горения.

6 Перечень документации

6.1 СП9.13130- 2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

6.2 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200.

6.3 Постановление Совета министров правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения».

6.4 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» № 34558, утвержденные Приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н.

6.5 "Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта", утвержденные постановлением Министерства труда и социального защиты Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 814н.

6.6 «Правила по охране труда на автомобильном транспорте» утвержденные приказом Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 871н.

АО «КОНТИ-РУС»		Россия, г. Курск
И 07.215.03 (2022)	Инструкция	Экземпляр №
Инструкция внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС»		стр. 9 из 11

7 Приложения

7.1 Акт о повреждении имущества

Акт о повреждении имущества

_____ место составления акта

_____ число, месяц, год

Комиссией в составе:
председатель комиссии _____

(ф. и. о.)

члены комиссии _____

(ф. и. о.)

_____ (ф. и. о.)

_____ (ф. и. о.)

в присутствии водителя/экспедитора _____

(ф. и. о.)

при участии специалиста _____

(ф. и. о.)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ час. _____ мин.

проверкой на месте установлено, что в результате

_____ указать причину повреждения имущества

было повреждено следующее имущество, принадлежащее АО «КОНТИ-РУС»:

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	Количество	Характер повреждений
1	2	3	4	5

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Комиссией в составе:

председатель комиссии _____

(ф. и. о.)

_____ (подпись)

члены комиссии _____

(ф. и. о.)

_____ (подпись)

_____ (ф. и. о.)

_____ (подпись)

_____ (ф. и. о.)

_____ (подпись)

в присутствии водителя/экспедитора _____

(ф. и. о.)

_____ (подпись)

при участии специалиста _____

(ф. и. о.)

_____ (подпись)

